

Ä iÅ;Ä enje tipkovnice

Komjuterske tipkovnice se vrlo lako mogu zamazati a ispod tipki se moÅ¾e nakupiti mnogo praÅ¡ine, kose a i ostalih prljavÅ¡tina. Mnogi ljudi koriste razno razne naÄ ine da ih oÄ iste, kao Äto je naprimjer propuhivanje tipkovnice zrakom, pa zatim okretanje i tresenje tipkovnice itd. Svi su ti naÄ ini dobri, ali praÅ¡ine i ostale zmazanoÄ e joÅ¡ uvijek ima, a ona se nalazi ispod tipki. Do tih se dijelova moÅ¾e doÄ i samo tako da maknemo tipke i oÄ istimo tu povrÅ¡inu. E ovaj howto je pravo rijeÅjenje za vas.

Potreban alat za ovaj posao:

1. maramice
2. Å;arafciger
3. usisavaÄ
4. Ä aÄ kalice
5. Ä aÅ;a vode
6. i ona stvar za Ä istit praÅ¡inu :)

Postupak Ä iÅ;Ä enja:

Kao prvo prije nego Äto poÄ nete potrebno je ugasiti raÄ unalo i iskljuÄ iti tipkovnicu iz raÄ unala. Uslikate tipkovnicu digitalnim fotoaparatom tako da bi znali raspored tipki, a ako imate jako dobro fotografsko pamÄ enje onda se moÅ¾ete odmah bacit na posao. NaÄ ite neku veÄ u povrÅ¡inu na kojoj Äete raditi.

Nakon Äto ste to napravili uzmite usisavaÄ sa nastavkom za usisavanje manjih predjela i usiÅjite tipkovnicu.

Kada ste zavrÅ¡ili sa usisavanjem uzmete "ono za Ä istit praÅ¡inu" i preÄ ete preko tipki.

ZavrÅjetkom toga bacamo se na ozbiljniji dio ovog cijelog posla. Uzmite Å;arafciger i povadite tipevan, **NEMOJTE TO RADITI PRIJE NEGO STE USLIKALI TIPKOVNICU.**

Kod vaÄ enja tipki budite oprezni da ne potrgate koju, i nemojte vaditi velike tipke kao Äto su **SPACE, TAB, ENTER, SHIFT** zbog toga Äto je njih kasnije teÅko za vratiti nazad, stoga njih radije ostavite. Postupak vaÄ enja je takav da ubacite Å;arafciger ispod tipke i okrenete ga.

Nakon Äto ste povadili tipke vidjet Äete koliko je zapravo vaÅja tipkovnica bila zamazana! Mogli bi se jako zaÄ uditi!

Opet uzmete usisavaÄ i sad usiÅjete povrÅ¡inu gdje su bile tipke, primjetit Äete da postoje djelovi koje usisavaÄ nemoÅ¾e oÄ istiti, za to uzmite Ä aÄ kalicu i poÄ istite te dijelove, to Äe najverovatnije biti neki rubovi. MoÅ¾ete se koristiti i Å;tapiÄ ima za uÅji i vodom.

Ako priđe iščekujte vodu pazite da kad sve pođete dobro osuđite površinu jel bi moglo doći do toga da vam ta voda pokvari tipkovnicu!!! Stoga dobro pazite!!

Kada završite sa držanjem površine ispod tipki, ona bi trebala izgledati ovako:

Približavamo se kraju i za kraj su nam ostale još samo tipke. Tipke stavite u neku posudu sa vodom i operite ih jednu po jednu, tako da ih najbolje održite od masnoće i prljavštine. Kada ste oprali tipke, dobro ih osuđite jel kao što sam prije rekao na tipkovnici nesmije biti nimalo vide jer bi ju to moglo pokvariti!!

Sada dolazi na red vaša fotografija tipkovnice pomoću koje ćete se orijentirati gdje ide koja tipka. Tipke vraćate tako da ju stavite na odgovarajuće mjesto i pritisnete ju prstom. Time ste završili držanje tipkovnice i ona bi trebala zabiljati punim sjajem, kao da je dočila iz duvana. Akoelite na kraju kada pomećete sve tipke možete tipkovnicu prebrisati krpom i nekim sredstvom tako da kompletan bude blistava!

To bi bilo to!!

◆ BuD, 26/02/06, preuzeo sa <http://www.thetechzone.com/?m=show&id=431&page=1>

original Feb 26 1:54pm